

## Infoblatt 6: UNTERHALTSREINIGUNG

Generell dürfen ORGANIC Veneer Parquet nicht nass gereinigt oder unter Wasser gesetzt werden!

Entsprechende Sauberlaufzonen müssen unbedingt vorhanden sein (mindestens 8 Meter)

### 1. Lose aufliegende Verschmutzungen

Entfernung mit einem leistungsfähigen Industriestaubsauger.

Trocken wischen mit spezial imprägnierten Staubbindetüchern (wie z. B. Wetrok/Masslin 2000)

Trocken wischen mit statisch aufladbaren Wischtüchern.

Keine ölprägnierten oder ähnliche Tücher verwenden.

Es besteht die Gefahr, dass am Boden ein Ölfilm zurückbleibt.

### 2. Haftende Verschmutzungen

Nebelfeucht wischen mit einem dosierbaren Nasswischgerät und kurzfloriger Frotteestrip.

Wischwasser mit Kaindl Wischpflege oder für ORGANIC Veneer Parquet freigegebenen Reiniger versehen.

Ebenso können Universalreiniger auf Alkoholbasis mit einem pH-Wert zwischen 6 - 8 eingesetzt werden.

Es ist unmittelbar nach dem Feuchtwischvorgang mit einem trockenen Frotteestrip nachzuwischen.

Mechanische Trockenreinigung (Spraycleaner-Methode mittels Einscheibenmaschine)

Absatzstriche, eingetrocknete Colaflecken und ähnliche stark haftende Verschmutzungen können mit einer Einscheiben Bodenreinigungsmaschine mit einer Umdrehung von 150 - 200 U/min entfernt werden (z. B. Wetrok Servomat 515 E mit Spraygerät).

Lose aufliegende Verschmutzungen müssen zuvor unbedingt entfernt werden.

Eingesetzt werden dürfen hierbei Poly-Padscheiben (Durchmesser 430 mm) in den Farben Weiß, Gelb und Rot. Boden mit der Einscheibenmaschine nach der Spraymethode punktuell befeuchten und gelösten Schmutz sofort aufnehmen.

Arbeitselement: Poly Pad rot.

Sprayreiniger: add2 Designbodenreiniger (oder z.B. Wetrok/Exal Universalreiniger 1 : 20 mit Wasser ´ verdünnt.)

Nach diesem Vorgang wird der Boden mit einem Poly-Pad weiß nachgereinigt.

Die mechanische Trockenreinigung darf max. 1 x wöchentlich durchgeführt werden.

### 3. Schwierige Flecken

Farben, Lacke, ausgehärtete Leimreste und ähnliches können mit speziellen Fleckenlösern entfernt werden (wie z. B. Sprinter Power). Diese müssen vom Hersteller für Holzböden freigegeben sein und entsprechend den Herstellervorschriften angewandt werden.

Achtung: Nur punktuell einsetzen! Vorsicht im Bereich der Leimfuge: Nur kurz einwirken lassen.

#### Sprinter Power

Tana-Chemie GmbH

oder

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH

Ingelheimstr. 1-3

Neualmerstr. 11-13

D-55120 Mainz

A-5400 Hallein

**ORGANIC Veneer Parquet bedürfen keiner besonderen Nachbehandlung.**

**Keinesfalls dürfen Scheuermittel, Wachse, Öle, Polische oder andere Pflegeschichten auf den Fußboden aufgebracht werden.**